



## MONTERING AV TAPETER FRA GYSINGE

### NYTTIGE VERKTØY:

- Kniv med bryteblad
- Rulle eller pensel for å stryke ut lim med
- Tapetbørste for å stryke ut tapetet på veggen
- Vater for å kontrollere at tapetet monteres rett
- Stållinjal eller bred sparkelspade for renskjæring
- Saks for å klippe rundt brytere, kontakter og lignende
- Stødig gardintrapp
- Tapetbord
- Dekkpapir til gulv
- Skrutrekker til å fjerne brytere og stikkontakter. Husk å koble ut sikringen!
- Godt arbeidslys

### ARBEIDSBESKRIVELSE

- For design Nästgårds: Skjær bort jarekanten på den ene siden av tapeten for å få en fin overlapping
- Design Nästgårds skal legges med overlapp, mens design Gårdskontoret legges kant i kant eller med en ørliten overlapp
- Stryk eller rull på lim jevnt utover på baksiden av tapetlengden
- Brett tapeten dobbelt – pass på at det ikke blir en skarp brett på midten av lengden – og la den ligge og svulle noen minutter før den henges på veggen. Vær ekstra nøye med få den første lengden i vater, det er vanskelig å korrigere i etterkant
- Når lengden er satt opp glattes den ut med tapetbørste og renskjæres ved gulv- og taklist.
- Eventuelle bobler man ikke får bort med børsten pleier å legge seg når tapeten har tørket
- Designet Nästgårds er trykket med vannløselig limfarge, så pass på at det ikke kommer vann eller limflekker på forsiden

### TIPS

Bruk vateret ofte så du hele tiden er sikker på at lengdene henger rett!